

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı	
	KAYNATMA TENCERESİ KULLANMA VE BAKIM TALİMATI	Form No: TL/SKS/08
		Yayın Tarihi: 29.08.2023
		Rev. No/Tarih: 01/19.02.2024
		Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu doküman, ilgili ekipman için uygulama adımlarını, kullanım, güvenlik ve bakım talimatlarını içerir.

Özelliği: Büyük çapta üretimi yapılacak gıdaların suda pişirmeden daha kısa sürede pişirilmesini sağlar.

2. DAYANAK

Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulmuştur.

SORUMLULUK

Bu Talimatın hazırlanması, revize edilmesi ve yenilenmesi sorumluluğu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait olup uygulanmasından; Yemek Hizmetinin ifasını gerçekleştiren firma sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4. TALİMAT DETAYI

Kaynatma Tenceresi Kullanımı:

- Ön panel altındaki boşaltma musluğunun kapalı olduğundan emin olunur.
- Su doldurma musluğunu açılarak, tencereye su doldurulur.
- Gaz şebekesi üzerindeki vana açılır ve kaynatma tenceresinin çalışma tuşuna basılarak ateşlenme sağlanır.
- Cihaz sıcaklık kontrol düğmesi ile istenilen pişirme sıcaklığına ayarlanır.
- Kullanımı bittikten sonra cihazın sıcaklık kontrol düğmesi 0 konumuna getirilir.
- Gaz kontrol düğmesi kapalı konuma getirilir.
- Gaz şebekesi üzerinde ki vana kapatılır.

Kaynatma Tenceresi Emniyet Talimatı:

- Cihaz pişirme tankı içinde su yokken asla çalıştırılmaz.
- Cihazın sıcak yüzeylerine temas etmemeye dikkat edilir.
- Temizlik ve bakımı yapılmadan önce cihazın gaz ve elektrik bağlantıları kesilir.
- Cihaz yüksek basınçlı su ile yıkanmaz

Kaynatma Tenceresi Bakım Talimatı:

- Cihazı her çalışma günü sonunda ılık sabunlu suya batırılmış bez ile tam soğumadan siliniz.
- Cihaz yüzeyi temizlenirken aşındırıcı içeriği olan deterjanlar, tel fırçalar gibi yüzeylerde çizik yapabilecek malzemeler kullanmayınız.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.